



dukta[®] flexible wood

LAKOVÁNÍ

Pokud si chcete dukta[®] flexible wood lakovat sami, doporučujeme následující:

- plochy a hrany jemně brousit, čímž se i lehce srazí hrany
- plochu určenou k lakování řádně zbavit prachu
- běžný systém lakování na bázi ředidla (PU, kyselinotvrdnoucí,...)

Vyhňte se lakům na vodní bázi, které zapříčiňují zvedání dřevních vláken

- jeden vícenásobný nános laku pomocí stříkací pistole (např. Airless)
- tlak nastavte dle zadání výrobce laku (dle tech. listu)
- položte duktu při lakování volně, aby vyfrézované otvory zůstaly průchozí
- naneste malé množství laku, abyste zabránili stékání laku
- nastříkejte lak do kříže, napříč k svislým hranám
- lakujte s pomocí speciálních nástavců, abyste dosáhli na celou plochu
- nalakujte i zadní stranu
- mezibrus po první vrstvě laku s přiměřeným brusným prostředkem
- zkušební lakování na malé plošce, aby se opticky a technicky ověřil výsledek

Upozornění:

☐ Vnitřní strana, tedy profrézování desky a hrany jsou otevřená struktura, takže může vykazovat jinou barvu v porovnání s horní krycí vrstvou desky.

☐ Frézovací model tvoří stíny – proto bude horní vrstva vypadat světlejší

☐ Očekávejte prosím, že každý výrobce laku má svoje vlastní specifikace, univerzální doporučení proto není možné. Doporučujeme proto dbát na upozornění výrobce laku.

Reklamace na povrchovou úpravu, kterou neprovedla firma FK dřevěné lišty bohužel nemůžeme uznat.